

Vanguard Integrated Stereo Amplifier

Digital Vanguard

Integrated Stereo Amplifier w/ digital input

Vanguard Universal DAC

32bit D/A Converter w/ Preamp. option





■ 目次

初めに	- 2
開梱	3
ご使用上の注意	3
設置について	4
フロントパネル名称と働き(Vanguard / Vanguard Digital)	5
フロントパネル名称と働き(Vanguard Universal DAC)	6
リモート・コントローラー名称と働き	- 7
リモートコントローラーの電池装着	- 8
リアパネル名称と働き(Vanguard / Vanguard Digital)	9
フロントパネル名称と働き(Vanguard Universal DAC)	10
基本操作	11
メニュー設定項目の選び方 設定の仕方	12
メニュー オプション	12
ソースの設定(Source Setup)	13
◎ Assign Names(入力機器名称)	13
◎Theater Mode(シアター モード)	13
◎ Level Trim(入力レベルトリム)(Vanguard / Vanguard Digital)	13
◎ Network Setup(ネットワーク設定)	13
◎ Operation Mode(ボリューム設定)(Universal DAC)	13
◎ Diagnostic Mode(※本国検査用)	13
◎Software Version(バージョン情報)	13
๏ Software Update(ソフトウェアのアップデート)	13
◎ Display Setup (ディスプレイ)	13
◎ Restore Settings(設定呼び出し、ディフォルト)	13
© Save Settings(設定の保存)	13
◎ Serial Number(製造番号表示)	13
◎ CEC Operation (Vanguard Digital/ Universal DAC)	13
ネットワーク機能	14
mConnect プレイヤーapp ガイド (Vanguard Digital/ Universal DAC)	15-19
◎ Wi-Fi へ接続して mConnect app を起動する	16
© App各機能について	17
◎ ミュージック・サーバーを検索する	18
◎ 選曲する	18
◎ クラウドへのアクセスとR・コントローラー再生	19
◎ プレイリスト作成と管理	19
主な仕様	20
保証について	21

■ 初めに

このたびは KRELL Vanguard をお買い求め頂き、誠にありがとうございました。

同社リファレンス・アンプの技術をふんだんに盛り込まれた本機のプリアンプセクションは、ボリューム 回路を含む入力から出力まで全信号増幅回路を最小限のフィードバックにてディスクリート回路で構成 しています。またドライバー段に至るまでの全ての回路はピュア・クラスA増幅。

同社独自のサーフェイス・マウント テクノロジー(SMT)の採用で、各エレメント間の設置を緊密に 保つ事を可能にし、シグナル・パスの大幅な短縮化を達成しました。同時に小型にして 200W/ch @8Ω、 400W/ch @4Ω という驚異的なパワー・リニアリティーを誇ります。

豊富な機能は本体のみならず、リモートコントローラーによって全ての操作を容易に行う事が可能です。

そして最先端 Bluetooth テクノロジー「aptX®」に対応し、多様なニーズにお応えする Vanguard Universal DAC は 20 年以上のクレル社の歴史において初の単体 DAC であり、最新のデジタル接続機 能とテクノロジーを取り入れクレル社の遺産である KRELL Digital を再燃させたモデルとも言えます。 ESS9018 32 ビット DAC によってアナログ変換が行われたシグナルは、クレル社のお家芸とも言える 完全バランス、フル・ディスクリート CLASS A 回路へと送られます。

KRELL カレント・モード技術により達成される比類のない広大なバンドワイズは、容易に最新のハイ・ レゾルーション PCM、DSD オーディオデータを高周波数帯域でのレスポンスやディテールに何ら影響 を与えることなく再生します。

専用アプリケーション「mConnect プレイヤー」をご使用になって NAS 等にストアされた音楽データのストリーミング再生も簡単にお楽しみ頂けます。

さらに、Universal DAC デジタル入力ボードを搭載した Vanguard Digital もご用意しております。

Vanguard 全モデルに装備される LAN 端子を介し Vanguard をホーム・ネットワークへ接続する事で Krell web より取得出来る(無料)オペレーション・ソフトにて全ての操作、及び将来のファーム更新を タブレットより操作する事も出来ます。

更にこのソフトは Vanguard の動作環境をリアルタイムで監視。

万が一本体に異常が発生した場合には Krell Web ヘトラブル・データが自動送信され、Krell 本社にて分析されます。

その後、対応処置法がソフトへ登録された最大3軒までのメールアドレスへと送信されます。

<u> (</u>ご使用上の注意

本機の性能を充分に引き出し、また安全にご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

- ■本機をご使用になる前に取り扱い説明書をお読み頂き、本機の機能、操作に関し御確認戴けます様、お願い致します。
- ■各入/出力を接続もしくは外す際は、必ず電源をお切り下さい。
- ■リアパネル上の各ピンコネクタ内部は手をお触れにならぬ様、お願い致します。 静電気が発生すると、本体に重大なダメージを引き起こす可能性があります。
- ■操作スイッチやノブを扱う際は、強く押さないで下さい。
- ■本機のパネルを外したり、御自身で修理をする事は絶対にお止め下さい。 感電等の重大なトラブルの原因になります。 もし何かの異常が発生した場合は、お買い求めの販売店、もしくは ACCA まで御連絡下さい。
- ■長期間御使用されない場合は、電源コードを抜いて下さい。
- ■落雷による被害を避ける為に、落雷発生時はACプラグを本体か抜いて下さい。
- ■本体内部にヘアピン等の異物が入り込まないよう、十分ご注意下さい。 もし異物が入ってしまった時は、即座に AC コードを抜き、販売店もしくは ACCA へご相談下さい。
- ■本機を移動する際は必ず初めに AC プラグを抜き、その後に各種ケーブルを外して下さい。
- ■ACコードを本体、壁コンセントから抜く際は、必ずプラグにて行って下さい。
- コードを使用しての抜き差しは絶対に行わないで下さい。
- ■お手入れの際は、乾いた綺麗な布で行って下さい。

化学洗剤や水等の使用は本機本体や仕上げにダメージを与える可能性があります。

■本オーナーズ・マニュアルは保管される様、お願い致します。

■ 開梱

梱包を開きアクセサリーボックスを取り出し、本体並びに下記の付属品が揃って入る事をご確認下さい。

- Vanguard 本体
- AC 電源ケーブル(IEC 15A)
- リモートコントローラー
- リモートコントローラー用単4電池 2本
- リモートコントローラー裏蓋取り外し用 T-10 トルクスレンチ
- 取扱い説明書
- 保証登録カード

■ 設置について

- 本機を直射日光が当たる場所や放熱機器のそば等への設置はしないで下さい。
 また埃が溜まり易い場所、多湿、極端に温度が下がる/上がる場所への設置もお止め下さい。
- 平らな場所に設置し、放熱に必要なスペースを上下左右ともに、十分確保して下さい。
- リアパネルに配置される冷却ファンに吸い込み口を妨げる物を置かない様、十分にご注意下さい
- 多湿、又は水等は、火災もしくは感電等の電気的なトラブル感電等の原因になります。水濡れ等の危険性がある場所には絶対に設置しないで下さい。また濡れた手で絶対に本機を扱わないで下さい。

フロントパネル名称と働き (Vanguard, Vanguard Digital)



- 1. パワー/スタンバイ ボタン : このボタンで、スタンバイ⇔電源 ON の切り替えを行います
- 2. ボリュームボタン : 音量レベルは、ディスプレイ上に 0~100 の数値で表示されます。
- 3. ナビゲート・ボタン : メニュー項目内容選択時に使用します。
- 4. エンター・ボタン : メニュー事項の決定を行います。
- 5. ミュート・ボタン : このボタンを押すとミュート状態になります。再度押すと解除されます
- 6. メニュー・ボタン : このボタンを押してメニュー項目へアクセスします。
- 7. 入力切替えボタン : 入力ソースの切り替えを行います。
- 8. スタンバイ・インジケーター : スタンバイ時は赤く点 灯し電源 ON 時は青く点灯します。
- 9. ディスプレイ ウィンド : 選択された入力、音量レベル、シアター・モードのステイタスが表示されます。
- 10. IR 受光部 : リモートコントローラーからの赤外線受光部。
- 11. USB 入力 : USB フラッシュメモリーにストアされた音楽データを再生します

※ Vanguard Digital のみ。

※音量レベルはスタンバイ、及び主電源スイッチを切った後も記憶されています(0)に戻りません)。



フロントパネル名称と働き(Vanguard Universal DAC)



- 1. パワー・スタンバイ ボタン : このボタンで、スタンバイ⇔電源 ON の切り替えを行います
- 2. スタンバイ・インジケーター : スタンバイ時は赤く点 灯し電源 ON 時は青く点灯します。
- 3. IR 受光部 : リモートコントローラーからの赤外線受光部。
- 4. ディスプレイ ウィンド : 選択された入力、音量レベル、シアター・モードのステイタスが表示されます。
- 5. USB 入力 : USB フラッシュメモリーにストアされた音楽データを再生します。



■ リモート・コントローラー名称と働き

項目下の()表記は適応機種です(※)			
1. バ	パワー/スタンバイ ボタン	: スタンバイ⇔電源 ON の切替えを	
((VI、DVI、DAC)	行います	0 TV
2. M	UTE(ミュート)ボタン	: 出力をミュートします。 0	
((VI、DVI、DAC)	再度押すと解除されます。	51 52 53 B1
3. ア	7ナログ入力選択ボタン	: アナログ入力のダイレクト選択が 🏵	
((VI、DVI)	出来ます。	
4. デ	ジタル入力選択ボタン	: デジタル入力を切り替えます。 ᠪ	
	(DVI、DAC)	0-	
5. 左	右バランス・ボタン	: 左右バランスを調整します。	
((VI、DVI)		
6. I	ニンター・ボタン	: メニュー事項決定を行います。	
((VI、DVI、DAC)		
7. ボ	ドリュームボタン	: 音量レベルは 0~100の数値で表	$\langle 0 0 0 \rangle$
((VI、DVI)	示されます。	
8. メ	ニュー・ボタン	: メニュー項目ヘアクセスします。	
((VI、DVI、DAC)		
9. KF	RELL 社製 CD/DVD	: Vanguard 本体操作に関係の無	
プ	レイヤー操作ボタン	いボタン	
(※)適	応機種内表記		KRELL
•	VI = Vanguard		
•	DVI = Vanguard D	igital	
•	DAC = Vanguard U	niversal DAC	



本体に MUTE(ミュート)機能ボタンは搭載されていません。 リモートコントローラーで行ってください。

■ リモートコントローラーの電池装着

本機のリモートコントローラーは、1.5V 単 4 電池 2 本を使用します。電池を、以下の手順で装着してください。

- 付属の T-10 トルクスレンチにて、リモートコントローラー背面のカバーを取り外します。
- バッテリー装着部の表示にしたがって、極性を間違えないように電池を装着します。

● 背面のカバーを元の通り取り付けます。

🥂 注意!

- (※) リモートコントローラーによる操作ができなくなったら、上記の要領で電池を交換してください。
- (※)長期間ご使用にならないときは、電池の液漏れを防止するため、電池を抜いてください。

🕂 安全に関するご注意

リモコン用の電池の取扱について



下記のことは必ず守ってください。電池の使い方を間違えると電池が発熱、液もれや破裂したり、機器の 故障やけがなどの原因となります。

- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師と相談してください。
- 分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
- +-を逆に入れないでください。
- +-をショートさせたり、ネックレスなど金属製の物と一緒に携帯・保管しないでください。
- この電池は充電式ではないので、充電すると液漏れ、破損のおそれがあります。
- 電池に直接はんだ付けしないでください。
- 電池そのものや電池を入れたリモコンの置き場所は直射日光・高温・高湿の場所を避けてください。 電池には化学物質が入っているので、暑さや湿気は禁物です。特に高温・高湿、直射日光のあたる場 所での保管はさけましょう。寿命が短くなるばかりか、破裂・液漏れをおこす恐れがあります。
- 電池のもれ液が漏れて目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やけがなどのおそれがあるのできれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
- 長期間ご使用にならない場合はリモコンから電池を外してください。また、使い切った電池は、すぐに機器から取りだしてください。
- 電池の使用推奨期限:リモコンの働きが悪くなったりした場合や、また、通常は半年から一年を目安として交換されるようお勧めします。

リアパネルの機能と名称 (Vanguard, Vanguard Digital)



- 12. 冷却用ファン(2機): 冷却用ファンは空気を吸い込み、天板上の通気スリットへ排出します。
 吸い込みを妨げない様に配置して下さい。
- 13. スピーカ出力端子 : L/R 用スピーカ接続端子
- 14. イーサネット入力端子 : この端子を介してホーム・ネットワークへ接続する事で、ファームウェ
 ア・アップデート等のサービスを行います。
- 15. XLR バランス入力端子(B-1)
 : XLR コネクターピン配列は 1番=グランド、2番=ホット(非反転)、

 3番=コールド(反転)です。
- 16. RCA シングルエンド入力端子 : S-1, S-2, S-3: RCA シングルエンド(アンバランス)入力 x 3 系統
- 17. IR 入力端子(RC-5): RC-5 形式の有線リモコンを接続する場合の入力端子
- 18. 12V トリガー入出力端子
 : [出力] 本機のスタンバイ⇔オンに連動して、同一方式のトリガー入力を 接続した他の機器をスタンバイ⇔オンにするための端子
 [入力] 同一方式のトリガー出力をもつ他の機器に接続して、その機器
 のスタンバイ⇔オンに連動し本機をスタンバイ⇔オンにする為の端子
- 19. AC 入力ソケット(IEC 15A)
 : 付属の IEC 15A 仕様電源コードを接続します。

 メイン AC パワースイッチ
 パワースイッチは | 側に押すと ON になります。
- 20. デジタル入力端子 : HDMI (入力 x 2、出力 x 1)、
 (Vanguard Digital) SPDIF 同軸 x 1、TOSLINK 光 x 1 及びフロントパネルに装備される USB 入力がご使用になれます。 さらにストリーミング・プレイヤー機 能も装備されます。 この Digital 基板は Vanguard に対しても、後日装着可能なオプション 設定を用意しています。



リアパネルの機能と名称 (Vanguard Universal DAC)



- 1. メイン AC パワースイッチ : | 側に押すとスタンバイ・モードへ移行します。
- 2. AC 入力ソケット(IEC 15A) : 付属の IEC 15A 仕様電源コードを接続します。
- 3. XLR バランス出力端子 : XLR コネクターピン配列は 1番=グランド、2番=ホット(非反転)、
 3番=コールド(反転)です。
- 4. RCA シングルエンド出力端子 : RCA 接続用端子
- 5. デジタルオーディオ入力端子 : SPDIF 同軸 x 1、TOSLINK 光 x 1
- 6. HDMH 入出力端子 : DSD、4K 対応入力 x 2、ARC 機能付き出力 x 1
- 7. イーサネット入力端子 : この端子を介してホーム・ネットワークへ接続する事で、ストリーミン
 グ再生、ファームウェア・アップデート等のサービスを行います。
- 8. IR 入力端子(RC-5): RC-5 形式の有線リモコンを接続する場合の入力端子
- 9-10. 12V トリガー入出力端子
 : [出力]本機のスタンバイ⇔オンに連動して、同一方式のトリガー入力を 接続した他の機器をスタンバイ⇔オンにするための端子
 [入力]同一方式のトリガー出力をもつ他の機器に接続して、その機器の スタンバイ⇔オンに連動し本機をスタンバイ⇔オンにするための端子



■ 基本操作 (Vanguard, Vanguard Digital)

本機は、フロントパネルで入力機器の選択、音量コントロール、各設定変更を行なうことができます。 リモートコントローラーでは、これに加えてクレル社製の CD/DVD プレーヤやアンプのコントロールも 行なうことができます。 (※)併せて"リモートコントローラー"の説明をご参照ください。

🕂 注意!

本機は大パワーを持っていますので、不慮のノイズや不適切な過大出力から、スピーカを守るため、入力切替えなどのキー操作を行なうときはボリュームを下げるかミュート状態にしてから行なってください。

- 本機のAC入力ソケット(19)へACコードを差し込み電源と接続します。
 ここでACソケット上に配置されたメインスイッチをON(|)にして下さい。 フロンパネルの電
 源オン/スタンバイLEDが赤く点灯し本体ディスプレイ(9)上にモデル名、製造番号が表示されます。
- 本機の電源ボタンを押してオンにして下さい。リモートコントローラーでもオンにする事が出来ます。
 この時、本体ディスプレイ(9)上にソフトウェア・バージョン、製造番号、そして IP アドレスが順を 追って表示されます。フロンパネルの電源オン/スタンバイ表示 LED が青く点灯します。
- 3. フロントパネル、もしくはリモートコントローラーでお聞きになる入力ソースを選択してください。
- 4. ソース機器をプレイ状態にします。
- 5. 音量を適正に調整します。
- (※)入力ソースを切替える際は、音量を絞りこんでから行なってください。これは、次のソースに 切り換えた際、不意に大音量になるなどによってスピーカなどを損傷することを避けるためです。
- ご使用にならないときは、本機の電源ボタンを押して電源をオンからスタンバイにしてください。
 リモートコントローラーでもスタンバイにすることがきます。(フロンパネルの電源オン/スタンバイ 表示 LED が赤く点灯します。)
- 8. 音量レベルは、スタンバイ後および主電源スイッチを切った後も記憶されています(0に戻りません)。
 次回使用時の不意の大音量を避ける為、使用後は音量レベルを絞り込んでください。
 尚、長期間ご使用にならない場合は、主電源スイッチを切って、完全にオフにしてください。
 (日常はスタンバイのままでご使用ください。)

(※)本体での入力ソース切替え

本体フロントパネルにて入力ソースを切り替えるには、下記の手順にて行います。

- 1). SOURCE ボタン(7)を押し、ENTER ボタン(4)を押します。
- 2). 表示されたソース名の最初の文字上にてカーソルが点滅します。
- 3). この状態でボリュームボタン(2)を使用して、御希望の入力を選択します。
- 4). 再度 ENTER ボタンを押して決定します。

■ メニュー設定項目の選び方、設定の仕方

メニュー・ボタンを押し、本体またはリモコンのボリューム(Up/Down)で設定項目を選びます。 本体、またはリモコンの ENTER ボタンを押し決定します。 項目決定後、各設定の変更は本体、またはリモートコントローラーのメニュー・ナビゲート・ボタン (3) を使用してディスプレイのメニュー画面を見ながら行います。 希望設定にカーソルを合わせた後、ENTER ボタンを押し決定します。 もう一度 MENU/メニュー・ボタンを押すとディスプレイは通常画面に戻ります。

■ メニュー オプション

本機は以下の通り、様々なメニューオプションが用意されています。※()内は工場出荷時設定です。

メ:	=	設定項目	適応機種(※)
•	Source Setup	: Assign Names / Theater Mode(全て Disable) Level Trim(全て 0dB)	VI、DVI
•	Network Setup	: IP Adress / DNS Server / Mac Adress / Default Gateway Subnet Mask	DVI、DAC
•	Operation Mode		DAC
•	Diagnostic Mode	: (Disable) ※使用しません	VI、DVI、DAC
•	Software Version		VI、DVI、DAC
•	Software Update		VI、DVI、DAC
•	Display Setup	:Contrast(2) / Backlight(15 秒)	VI、DVI、DAC
•	Restore Settings	: Factory / User	VI、DVI、DAC
•	Save Settings		VI、DVI、DAC
•	Serial Number		VI、DVI、DAC
•	CEC Operation	: (Enable)	DVI、DAC

(※)適応機種内表記

- VI = Vanguard
- DVI = Vanguard Digital
- DAC = Vanguard Universal DAC

ソースの設定(Source Setup)

◎ Assign Names (入力機器名称): 各入力(S-1, S-2, S-3, B-1)の入力機器名称を設定できます。 アルファベット A~Z (大文字、小文字)、数字 0~9 及びスペースが用意されています。

◎ Theater Mode (シアター モード):シアター・スループットが設定できます。
本機のシステムに接続されているスピーカをマルチチャンネル・システムで共用する場合、サラウンド プロセッサー等からのフロント R,L 信号を本機に入力しますが、サラウンドプロセッサー等のボリュ ームで音量調節をする為、その入力に対して本機のプリアンプ部のゲインをゼロにセットしボリュー ム操作を無効にできます。各入力(S-1, S-2, S-3, B-1)が個別に設定できます

◎ Level Trim(入力レベルトリム):各入力の入力ゲインを 1dB ステップ/±10dB の範囲で個別設定で きます。

◎ Network Setup(ネットワーク設定):デジタル入力(オプション)専用設定です。
 但し、本機は Web 環境に LAN 接続する事で様々なサービスを取得可能です。

◎ Operation Mode : Universal DAC にプリアンプ機能の設定 ON/OFF を行うモードです。 DAC 専用モードではボリュームはバイパスされます。

▲ プリアンプ機能設定作業時は、必ず接続されている機器(SR プロセッサ等)の音量を0に絞るか、 電源を OFF にしてから行ってください

◎ Diagnostic Mode:使用しません。KRELL社にて内部検査を行うモードです。

◎ Software Version (バージョン情報): ソフトウェアのバージョン情報を表示できます。

◎ Software Update (ソフトウェアのアップデート): LAN 環境に接続して最新のアップデートを取得 する事が出来ます。

◎ Display Setup(ディスプレイ): ディスプレイの消灯設定と輝度が設定できます。

Backlight : 通常操作終了後にディスプレイ上の表示は指定された時間経過後に消灯します。 消灯する迄の時間を 15~120 秒の間(5 秒刻み)に設定する事が出来ます。 Disable で 常時点灯となります。

Contrast :1 (高)、2 (中)、3 (低)

 ◎ Restore Settings(設定呼び出し、ディフォルト):設定の呼び出し(User)、Factory(工場出荷時 設定)を行います。

◎ Save Settings (設定の保存): カスタマイズされた各種設定を保存します。

◎ Serial Number (製造番号表示):本体の製造番号を確認出来ます。

◎ CEC Operation (CEC モード): CEC (Consumer Electronics Control) は 15 個までの CEC 規格に 準拠したエレクトロニクス機器を HDMI を介してコントロールする システムです。カスタム・インストレーション等に有効な機能です。

■ ネットワーク機能

LAN 端子を介してホーム・ネットワーク接続する事で Vanguard 専用アプリケーションを取得出来ま す。このアプリによってタブレットからの操作、ファームウェア・アップデート、動作状況モニタリン グ、KRELL 社へ故障時のエラー メッセージ自動送信等、様々なメニューをご使用頂けます。

Enter ボタンを押してネットワーク セットアップメニ ューへ入ります。 様々なバネットワークのパラメータを表示するには、

Enter ボタンを押すと、各パラメータの設定を表示する 事が出来ます。

	Vanguard
Power Balanced Source Balance Balance Not Error Log Error Log Erroal Addr 2 OK	Volume 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

● IP アドレスのマニュアル収得

上下ボタンを使用します。

工場出荷時(default)はDHCPに設定されています。

もし Vanguard が実働するネットワークへ接続されると、IP アドレスは自動的に取得されます。

マニュアルにて IP アドレスを取得する場合、スタティック IP オペレーションへの設定変更が必要です 変更は Enter ボタンを押して IP アドレスメニュー(IP Address sub menu)へ入り、上下ボタンで

「Static」を選択します。

再度 Enter ボタンを押すと IP アドレスが表示されます。

右ボタンを使って編集したい番号へカーソルを移動し、再度 Enter ボタンを押すと選択された番号が点滅を始めます。

IP アドレスの変更は上下ボタンを使って行い、変更を確認した後に Enter ボタンを押して決定します。 左右ボタンにて更に変更したい番号へとカーソルを移動し、変更作業を繰り返して下さい。

この作業工程はネットワーク・セッティングの際も同様です。

※注 : 工場出荷時の Mac アドレスのユーザー変更は出来ません。

Vanguard は web サーバーよりオペレーション、セットアップのオプションが利用可能です。

web サーバーを使用するには、Vanguard をインターネットへ接続し、IP アドレスを取得して下さい。 IP アドレスはネットワーク セットアップ メニュー内でもご確認いただけます。

ユニット内 IP アドレスを見るには、Enter ボタンを2度押するとアドレスが192.168.1.009(例)の様 に表示されます。

Web サーバーヘアクセスするには、web ブラウザーのアドレス・バーヘ"貴方のユニット IP アドレスを 打ち込んで下さい(0 は打ち込まなくても構いません)。

この照会が終了すると、Vanguard コントロール web ページが貴方の PC またはタブレットに現れます。 マウス等を使い、リモートまたはディスプレイ上に表示されたインストラクションに従って Vanguard を 操作して下さい。

※注意! 最新バージョンのインターネット・エクスプローラでコントロール web ページが取得出来ない 場合があります。その際は Google Chrome や Firefox 等、他のブラウザーをご使用下さい。

■ mConnect プレイヤー APP ガイド (Vanguard Digital/Universal DAC)

- Vanguard Digital、Universal DAC では専用アプリケーション(app)を Apple ストアまたは、 Google Play ストアよりダウンロードすることでイーサネット・ストリーミング プレイヤーや USB 再生をお楽しみいただくことが出来ます。
 ※) Vanguard Digital、Universal DAC は DNLA に準拠しています。従って様々な DNLA プレ イヤー用再生 app をご使用になれます。
 但しmConnect app 以外のアプリケーションでは Vanguard Digital、Universal DAC (プリア ンプ付き仕様) 独自の操作(ボリューム・コントロール等)はご使用になれません。
- Vanguard Digital の F・パネル、リモートコントローラーまたは Web サーバーよりデジタル入 カ「NET/USB」を選択してください。
 mConnect app は自動的に接続された USB、またはローカル・ネットワーク上の音楽データの 読み取りを行います。
- Bluetooth をご使用になるには、タブレット・ディバイスの Bluetooth 設定を ON にして下さい。
 Vanguard Digital は自動的にシグナルの同期を行い、同期確認後コードは登録されます。
 Vanguard Digital の F・パネル、リモートコントローラーまたは Web サーバーよりデジタル入力「Bluetooth」を選択してください。
- Vanguard Digital、Universal DAC には最先端 Bluetooth テクノロジー「aptX®」が搭載されています。

タブレット・ディバイスを介しての音楽データ再生において最高の音質を実現する「aptX®」の ご使用をお勧め致します。

- ※) 貴方のタブレットに「aptX®」機能が設定されているかご確認下さい。
- ※) Bluetooth 操作中はタブレット app のボリューム機能もアクティブ状態になっています。 但し最良の音質の為にタブレット・app 内のボリュームは MAX に設定し、音量調整は Vanguard Digital 本体のボリューム機能をご使用する事をお勧めいたします。





貴方のタブレットを Vanguard Digital と同じネットワーク上に接続して下さい。

※)本説明書内に使用されている iPhone による画像は、あくまでもサンプルです。 ご使用になるタブレットによって、表示法は異なります。

Wi-Fi	ON
Choose a Network	
✓ Convers_AP_01	₽≈ 0
Convers_TestAP	ê ≎ 🜔
dsc	÷ 🜔
innovalunet	۽ ج 🗎
J-NAD	₽ \$ 0
mcilab	و ج 🗎
mroad	€ ج ()



Wi-Fi ネットワークのセッティング・メニュ ーより、使用するネットワークを選択しま す。

ここで、Vanguard Digital が接続されてい るネットワークと同一の物である事をご確 認下さい。 接続を確認したら、mConnect app を立ち 上げましょう。







) 選曲する

サーバー・リストからサーバー・デバイスを選択するとサブタイトル(例:アーティスト、ジャンル、タイトル等)が表示されます。(※)カテゴリー、ツリーはデバイスによって構成が変わることもあります。

再生したい楽曲をリスト内から選択します。

選択された楽曲は再生(Play to)リストにて選択された再生デバイスにより再生される事になります。

ここで「Vanguard」を選択してください。

選択されたフォルダ内にある全ての楽曲は、自動的にキューヘリストされます。









□ 本体 (Vanguard, Digital Vanguard)

アナログ入力	: 1 x XLR バランス	THD	: <0.015% @ 1 kHz, at 200 W, 8 Ω
	: 3 x RCA シングルエンド		: <0.13% at 20 kHz, at 200 W, 8 Ω
LAN 入力 (※1)	: 1 x RJ45 ネットワーク・ポート		
出力	: スピーカ端子(1Pr)	出力	: 200W/ch RMS(@8Ω)
			: 400W/ch RMS(@4Ω)
コントロール入力	: 1 x IR リモート、1 x 12V トリガー	スルーレート	: 50V/µs
コントロール出力	: 1x プログラマブル	出力電圧	: 40 V RMS、113 V peak to peak
	12V トリガー(300mA)		
入力	: XLR バランス : 95kΩ	出力	: <0.066 Ω at 20 Hz
インピーダンス	: RCA シングルエンド : 47.5kΩ	インピーダンス	: <0.075 Ω, 20 Hz to 20 kHz
周波数特性	: 20 Hz to 20 kHz +0, -0.01 dB	ダンピング	: >121 at 20 Hz,@8 Ω
	: <2 Hz to 150 kHz +0, -3 dB	ファクター	: >106, 20 Hz to 20 kHz, @8 Ω
SN 比	: >90dB (unweighted)	消費電力	: Standby: 12 W、Idle: 70 W
	: >97dB (A-weighted)		: Maximum: 1300 W
ゲイン	: 48dB	寸法 (WxHxD)	: 434mm x 105mm x 445mm
入力感度	: 160 mV RMS	重量	: 17.7kg
(※1)Vanguard での RJ45 はオペレーション・ソフトのみに使用されます		使用されます。	

□ 本体 (Vanguard Universal DAC)

アナログ出力	: 1 x XLR バランス	最大出力電圧	: 4 Vrms(XLR バランス)
	: 1 x RCA シングルエンド	(DAC のみ)	: 2 Vrms(RCA シングルエンド)
コントロール出力	: 1 x プログラマブル 12V トリガー	(プリアンプ	: 11.6 Vrms(XLR バランス)
	(300mA)	モード)	: 5.8 Vrms(RCA シングルエンド)
コントロール入力	: 1 x IR リモート、1 x 12V トリガー	消費電力	: スタンバイ: 6 W、動作時: 26 W
出カインピーダンス	: 150Ω(XLR,RCA ともに)	寸法 (WxHxD)	: 434mm x 105mm x 445mm
		重量	: 8.16kg

□ デジタル (Digital Vanguard / Vanguard Universal DAC)

デジタル入力 : 1		1 x 同軸 Coaxial(24-bit/192kHz)、		
	: 2	x HDMI (DSD、PCM=24-bit/192kHz、4K 対応)、		
	: 1	x USB(F.パネル)		
	: 1	x TOS Link optical (24-bit/96kHz)		
デジタル出力	: 1	x HDMI(ARC 機能付き)		
USB、LAN 対応ファイル	: M	IP3, AAC, WMA, WAV(PCM), FLAC, ALAC (192kHz)		
Bluetooth モジュール	: R	N52 ◎TELEC 🗲 🛛 201-135403		

※ 性能、品質向上の為、上記の全仕様は予告なく変更される場合が御座います。予め御了承下さい。

■ 保証について

●本機は長期にわたって高い信頼性を発揮できるよう設計されておりますが、万が一、故障などのトラブルが発生した場合は、有限会社アッカのサービス・スタッフがサポートいたします。

●お客様自身による修理は絶対に行なわないでください。保証の対象外になるばかりでなく、アンプ部には高い電 圧が流れているため大変危険です。

●修理のために製品をアッカに返送される際、事前にお電話で症状についお求めの販売店、もしくはアッカにご相談ください。 アッカの連絡先は次のとおりです。

有限会社アッカ

〒106-0031 東京都港区西麻布 1-15-1 森口ビル 7F

Tel: 03-5785-0661 Fax: 03-5785-0662 E Mail: info@accainc.jp

●製品をご返送される際、お買い求めの際に使われていた梱包材をご使用になりカートンに入れて下さい。これは 保証サービスを受けていただくために絶対に必要な条件となります。

●製品保証期間 :1年間

●日本国内における製品保証について日本国内における本機の製品保証については、以下の規定が適用されます。 ○保証

本機に用いられている材料や生産工程には充分な品質管理が施されていることを保証いたします。

製品の保証期間は初代の購入者による購入日から1年間です。この保証は購入日から30日以内に同梱の保証登録書をアッカにご返送いただいた場合にのみ適用されます。

O保証内容

取り扱い説明書に従わない使い方をした場合や乱暴に扱った場合、輸送中の事故や不注意、アッカ以外で修理や 変更が加えられた製品に対しては、この保証は適用されません。ご購入の販売店、またはアッカへ製品を返送さ れる際、梱包・配送はお客様のご負担となります。

O修理

製品の故障が上記保証内容と条件に合致している場合、部品代や技術料はアッカが負担いたします。

○その他

製品に対するいかなる保証についても保証期間中のみ有効です。なお、本機に接続された機器に対して付随的に 発生した故障やその修理費用については、本保証ではいっさい適用されません。

※ この保証規定は英文の取扱説明書を含むすべての保証に関する記述に優先します。



有限会社アッカ 〒106-0031 東京都港区西麻布 1-15-1 森ロビル 7F Tel.03-5785-0661Fax.03-5785-066 <u>www.accainc.jp</u>